

Odula **RX-8 SE3P** レーシングファンネル 取り扱い説明書

この度は、当社の製品をお買い上げ頂きありがとうございます。取り扱い説明書をよく理解し、取り付け頂きます様お願いいたします。

必ずお読みください。

警告！ 全ての作業は、誤った取り扱い、取り付けをいたしますと、生命への

注意！ 危機、また重症を負う危険性があります。

- ・ この製品は必ず、技術、知識のある専門の自動車整備士にて作業を行ってください。
- ・ 製品装着前に必ず、各部品名称、内容をよく把握してください。
- ・ 未装着商品へのクレーム、返品は商品到着後7日以内に弊社にご連絡ください。
- ・ RX-8 (SE3P) 6MT をベースに開発、型取りをいたしました。車両により多少のクリアランス等が異なる場合があります。
- ・ 作業中に生じた、トラブル、ケガ等は当社では一切責任を負いません。軍手、保護眼鏡、安全靴等の安全な服装で作業してください。
- ・ 製品についてお気づきの点などあれば、当社までお気軽にご連絡ください。

大阪府八尾市太田新町 7-216

OVER DRIVE

TEL 072-920-6888

FAX 072-920-6887

HP <http://www.odula.com>

Email overdrive@odula.com



取り付け方法

- 純正エアクリボックスを車体から外します。
- ビスを3本を外し、ファンネルをボックスから外します。
- ファンネルの爪を押し上下に分割し、画像の筒の部分のみをボックスに取り付けます。



- 隔壁は外さないでください。
- 2つあるうちのファンネル側のネットのみを外して組み付けてください。



- ファンネルの凹凸と爪を合わせて取り付けます。
- 元通りの戻して走行してください。