

RX-8 SE3P フレッシュエアグリル（後期用） 取り扱い説明書

この度は、当社の製品をお買い上げ頂きありがとうございます。取り扱い説明書をよく理解し、取り付け頂きます様お願いいたします。

重要事項 必ずお読みください。

警告！ 全ての作業は、誤った取り扱い、取り付けをいたしますと、生命への

注意！ 危機、また重症を負う危険性があります。

- ・ この製品は必ず、技術、知識のある専門の自動車整備士にて作業を行ってください。
- ・ 製品装着前に必ず、各部品名称、内容をよく把握してください。
- ・ RX-8 (SE3P) 6MT をベースに開発、型取りをいたしました。車両により多少のクリアランス等が異なる場合があります。
- ・ カーボン、FRP という性質上、若干の歪、ズレが生じる場合があります。装着の際、多少の長穴加工、削り加工が必要になる場合があります。
- ・ 本製品は保安基準適合部品ですが、取り付け、使用方法により適合しなくなる可能性があります。
- ・ 作業中に生じた、トラブル、ケガ等は当社では一切責任を負いません。軍手、保護眼鏡、安全靴等の安全な服装で作業してください。
- ・ 製品についてお気づきの点などあれば、商品到着後7日以内にご連絡ください。

581-0039 大阪府八尾市太田新町 7-216

OVER DRIVE

TEL 072-920-6888

FAX 072-920-6887

HP <http://www.odula.com>

Email overdrive@odula.com

取り付け方法

- ・ 画像のようにバンパーのグリル開口部を左右共にカットします。
- ・ グリルを取り付け、付属のクリップナットとボルトで固定します。

