

ロードスター ND5RC ラムエアインテーク RS 取り扱い説明書

この度は、当社の製品をお買い上げ頂きありがとうございます。取り扱い説明書をよく理解し、取り付け頂きます様お願いいたします。

警告！ 全ての作業は、誤った取り扱い、取り付けをいたしますと、生命への

注意！ 危機、また重症を負う危険性があります。

- ・ この製品は必ず、技術、知識のある専門の自動車整備士にて作業を行ってください。
- ・ 製品装着前に必ず、各部品の名称、内容をよく把握してください。
- ・ 未装着商品へのクレーム、返品は商品到着後7日以内に弊社にご連絡ください。
- ・ ロードスター(ND5RC)をベースに開発しましたが、車両により誤差がある場合はヤスリ等で削る必要があります。
- ・ 作業中に生じた、トラブル、ケガ等は当社では一切責任は負いません。軍手、保護眼鏡、安全靴等の安全な服装で作業してください。
- ・ 製品についてお気づきの点などあれば、当社までお気軽にご連絡ください。

適合：マツダ ロードスター ND5RC

材質：FRP製

付属品：ボルト、スポンジ

大阪府八尾市大田新町 7-216

OVER DRIVE

(株)ティーコーポレーション

TEL 072-920-6888

FAX 072-920-6887

HP <http://www.odula.com>

Email overdrive@odula.com



取り付け方法

①バンパー、エアクリ、エアダクトのボルトを外します。 ②付属のスポンジを純正ダクトに巻き付けます。



③本製品を付属のボルトで固定します。



④純正のエアガイドを画像のように切り、取り付けます。



⑤エアクリ、フロントバンパーを元に戻し完成です。
⑥各部、しっかりと点検してから走行してください。